



- 1 Aussenschale
- 2 Dämmung geklebt oder mech. befestigt
- 3 Innenschale
- 4 Styrofoam-Keil
- 5 Sturzentwässerung mit Resistit  
R-Dichtungsbahnen (wasserdicht)
- 6 Murinox Mauerwerksbewehrung
- 7 offene Stossfuge, min. jeder 3. Stein  
bis auf Entwässerungsbahn

#### Ansicht



bei offenen Stossfugen müssen  
auch die Lagerfugen offen bleiben!

## BEISPIEL STURZABKLEBUNG